


USER MANUAL



Hecho in China

(I) Resumen de Auriculares



1. ENCENDER / APAGAR
2. Proximo/ Subir Volumen+
3. Pausa/Play/contester/colgar la llamada
4. Retrasar/ Volumen-
5. FM/MP3/buscar radio FM automatico
6. Microfono Integrado
7. Puerto para cargar (USB)
8. Puertp De Audio
9. Indicador de Luz
10. Puerto para ranura Micro SD

(II) Instruccion para operar en modo inalambrico

ENCENDER/APAGAR

1. Para encender/apaga: prsione larga, **ON/OFF** por aproximadamente 3 o 4 segundos. estado inalambrico por default, una luz azul y roja brilla: Entonces comienza el modo de emparejamiento
2. Apagar: Presione **ON/OFF** por aproximadamente 3 segundos. Si el voltage es bajo, la luz roja prsrpdes rspidamente y luego se paga

Escuchar / Pausa

Cuando este encendido el auricular stereo mp3 o inalambrico, presione brevemente el boton pausa cuando la musica este activada, la musica se pausa. Pulse brevemente otra vez para escuchar la musica en el telefono.

Proximo/Subir Volumen+

Cuando esta encendido el auricular stereo mp3 o inalambrico, pulse brevemente **NEXT** para escuchar la proxima cancion automaticamente. Presione a largo para suvir el volumen

Retrasar/ Bajar Volumen

Cuando esta en modo mp3 o en modo inalambrico, pulse brevemente retrasar para escuchar la ultima cancion. Presione haci atras para bajar el volumen

Contestar la llamada / Colgar / Hacer llamadas

1. Cuando hay una llamada, presione el boton de llamada para contestar.
2. Despues de la llamada, presione boton de llamada para colgar, si por el otro lado cuelgan, no hay que hacer mas nada
3. En modo inalambrico, presione dos veces el boton de llamada para marcar el ultimo numero que ha sido gravado automaticamente. Cuando el telefono le entra una llamada o contestas una llamada la musica se pausa y entra en modo de espera, despues de colgar la musica resume la musica

(III) Instrucciones de funcion en modo mp3

1. En modo de encender, inserte la tarjeta de Micro SD, y la musica empiesa automaticamente, el indicador de modo muestra una luz azul que parpadea lento
2. En modo inalambrico, presione dos veces el boton M para regresar a modo mp3

(IV) Instrucciones de funcion de radio FM

1. Precione brevemente el boton de conversion M para cambiar a radio, cuando este encendido.
2. Realice busqueda automatic antes de escuchar el radio

(V) Instrucciones para escuchar musica con cable

Inserte el cable de audio en la interfaz de los auriculares y despues puedes escuchar musica como un auifo alambrico.

(IV) Instrucciones para cargar

1. Antes de usar por primera vez, se debe cargar completamente
2. Primero enchufar el cable de cargar a los auriculares
3. Cuando esta conectado el cargador, una luz roja brilla, cuando ya esta cargado, la luz roja se apaga